

# Einfacher Aus- und Einbau eines Schließzylinders

Hier sehen Sie, wie einfach ein Schließzylinder aus- und eingebaut werden kann.

## Ein- / Ausbau eines Schließzylinders



### 1. Schritt Lösen der Befestigungsschraube

Am Türschloss ist direkt unterhalb der Schließung die Befestigungsschraube



diese lösen Sie (in den meisten Fällen mit einem Kreuzschlitz-Schraubenzieher)



drehen die Schraube ganz heraus



und nehmen die Schraube aus dem Gewinde



### 2. Schritt Herausnehmen des Schließzylinders

Stecken Sie den Schlüssel in den Schließzylinder und drehen Sie den Schlüssel etwas, damit die Schließnase innerhalb des Türschlosses in die richtige Position kommt,




um den Schließzylinder einfach herauszuziehen. Sollte der Schließzylinder etwas festgesetzt sein, hilft ein leichtes rütteln beim Herausziehen




und schon haben Sie den Schließzylinder aus dem Türschloss ausgebaut.

***Der Einbau funktioniert entsprechend in der umgekehrten Reihenfolge***

## Bestimmung Zylindermaß



Im ausgebauten Zustand lässt sich das Zylindermaß am besten messen. Messen Sie zuerst die Außenseite des Schließzylinders, indem Sie von der Mitte des Gewindelochs bis zum Zylinderende der Außenseite messen. Bei unserem Beispiel ist das Außenmaß 30 mm.



Messen Sie die Innenseite des Schließzylinders, indem Sie von der Mitte des Gewindelochs bis an das Zylinderende der Innenseite messen. In unserem Beispiel sind das 35 mm.

Demnach hat der Beispielzylinder das Maß **A 30 / I 35**.